

# LP ガス発電機運転操作手順書

(本機は LP ガス専用機として使用)

御宿台自治会/自主防災防犯会 2021 年 12 月

項目	内容・操作	※ポイント・注意点								
1. 準備	①発電機保管場所 ・御宿台集会所 地下倉庫	※倉庫鍵:防災担当・環境担当・総務担当								
	②ガス供給栓との接続 ・LP ガス配管専用分岐栓を使用  接続写真	※ボンベから直接接続は行わないこと。 ※発電機はボンベや火気から 2m以上離して使用すること。(法規制)								
	・ホースを発電機的气体ソケット(凸)に接続	※接続時は分岐元栓【閉】のまま。 ※接続ソケット抜け確認(引っ張り)								
2. 発電機セット	①発電機本体条件確認 ・燃料コック:【閉】 ・チョークレバー:【ガスモード】	※常時 【閉】(ガソリン用) ※常時 【ガスモード】								
	②ガス配管専用分岐元栓を“開く” ・ガス漏れの確認	※確認方法 (音・匂い) 異常があれば接続部を確認する。								
	3. 始動操作	①オートスロットル:【OFF】 (確認・操作) ②エアーベント:【開く】 ③ガス配管のエアー抜き + 起動	※スタート時:オートスロットル使用しない ※発電機を動作させてエアー抜きする。							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">バッテリーセルモーター</th> <th style="width: 50%;">リコイルスタータ(手動)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・キースイッチ 【停止】⇒【運転⇔始動(セル)】</td> <td>・キースイッチ 【停止】⇒【運転】</td> </tr> <tr> <td>・セル断続運転(2~3 回:長回ししない)</td> <td>・リコイルスタータグリップを引く</td> </tr> <tr> <td>・通常 3~4 回目で始動する。</td> <td>・発電機が始動するまで。</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>※セルが回らない場合はリコイルスタート</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>リコイルスタータグリップ</p> </div> </div>	バッテリーセルモーター	リコイルスタータ(手動)	・キースイッチ 【停止】⇒【運転⇔始動(セル)】	・キースイッチ 【停止】⇒【運転】	・セル断続運転(2~3 回:長回ししない)	・リコイルスタータグリップを引く	・通常 3~4 回目で始動する。	・発電機が始動するまで。	
バッテリーセルモーター	リコイルスタータ(手動)									
・キースイッチ 【停止】⇒【運転⇔始動(セル)】	・キースイッチ 【停止】⇒【運転】									
・セル断続運転(2~3 回:長回ししない)	・リコイルスタータグリップを引く									
・通常 3~4 回目で始動する。	・発電機が始動するまで。									
4. 運転	④発電機始動 ・オートスロットル:【ON】	※使用電力量に応じて自動調整								
	⑤100V コンセント使用:【可】 30A:1 箇所      15A:2 箇所	※15A は 2 箇所まで最大 20A								
5. 停止	①停止準備 ・オートスロットル:【OFF】 ・エアーベント:【閉じ】									
	②停止操作:分岐元栓を“閉める” ・発電機がガス欠停止するまで運転を続ける。	※キースイッチで停止させない。 (配管内にガスが残るため)								
	③キースイッチ操作 ・キー: 【運転】から【停止】									
6. 収納	①発電機保管 ・御宿台集会所 地下倉庫									